

# 5. FUNZIONAMENTO DELLA POMPA

**ERRATUM : Questa pagina è stata aggiunta al manuale d'uso corrente.  
02-2024**

## 5.6 Programma di adescamento

L'installatore deve impostare la velocità di adescamento in modo che sia sufficiente per adescare la pompa da una nuova installazione. Il tempo necessario alla pompa per raggiungere l'adescamento può variare in base alle condizioni ambientali locali, come la temperatura dell'acqua, la pressione atmosferica e il livello dell'acqua della piscina. Tutti questi fattori devono essere presi in considerazione quando si imposta la velocità di adescamento.

**Riempire d'acqua l'involucro della pompa prima di iniziare l'adescamento.**

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare il programma di adescamento:adescamento :

- Assicurarsi che la pompa sia in modalità STOP premendo il pulsante START/STOP finché il LED rosso sopra di esso non è acceso.
- Premere a lungo il pulsante DISPLAY per 6 secondi per accedere alle impostazioni di adescamento.
- In questo menu, utilizzare le frecce (<) e (>) per scorrere tra le opzioni.
- La velocità di adescamento predefinita è di 3400 giri/min. Utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare la velocità desiderata, compresa tra 2000 e 3450 giri/min.
- La durata predefinita è di 0 minuti, il che significa che questa funzione è disattivata. Impostare una durata superiore a 0 minuti per attivare questa funzione.
- Utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare la durata desiderata tra 0-10 minuti.
- Premere a lungo il pulsante DISPLAY per 2 secondi per salvare le impostazioni.

## 5.5 Programma di protezione dal congelamento

*Funzione disponibile se il numero di serie è 177FBLLPPYYMMxxx con YY ≥ 23.*

Questa pompa è dotata di una modalità automatica di protezione dal gelo. Se l'aria ambiente raggiunge la temperatura di protezione dal gelo, la pompa si avvia e fornisce un flusso continuo e moderato per proteggere le attrezzature della piscina.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare il programma di protezione dal congelamento :

- Assicurarsi che la pompa sia in modalità STOP premendo il pulsante START/STOP fino a quando il LED rosso sopra di esso non si accende.
- Tenere premuti contemporaneamente i tasti (+) e (-) per accedere alle impostazioni della protezione antigelo.
- In questo menu, utilizzare le frecce (<) e (>) per scorrere tra le opzioni.
- La velocità di protezione antigelo predefinita è di 1000 giri/min. Utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare la velocità desiderata, compresa tra 750 e 3450 giri/min.
- Quindi, utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare la durata in ore di funzionamento della pompa una volta attivata la protezione antigelo.
- Impostare la durata su 0 per disattivare la protezione antigelo.
- Infine, utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare la temperatura di attivazione tra 4°C e 10°C.
- Il pulsante MODE SELECT consente di scegliere tra Fahrenheit e Celsius.